

## УХОД ЗА ПЕРЬЕВЫМИ РУЧКАМИ LAMY

1. Не забывайте проверять уровень чернил в ручках. Если чернила закончились, надо заменить картридж
2. Картридж вкладывается в пишущий узел, ручка закручивается до конца: таким образом, картридж активируется сам. Через минуту-две (или раньше) чернила поступят в пишущий узел.
3. Если и с новым картриджем ручка не пишет, значит, чернила засохла в пишущем узле, и ручку надо промыть.
4. Способы промывки: с помощью конвертера или под струей воды. См. рисунки



**Помните, что, если хорошо ухаживать за ручкой LAMY, она прослужит вам несколько лет!**